

■ 갈바 시공시 주의사항

녹방지를 위해 갈바 표면은 반드시
애나멜로 균일하게 도포를 해야한다

갈바 조인트

- ☞ 폴리 퍼티 로 평탄화 작업
- ☞ 최소 3회 퍼티 건조 후 샌딩 반복

애나멜 녹방지 도포

- ☞ 롤러로 균일하게 녹방지 도포 추천
- ☞ 스프레이 도포시 핀홀 발생 가능성
- ※ 갈바면에 핀홀 형태로 녹발생 불량

최종 마감

- ☞ 애나멜 건조후 샌딩 마감
- ☞ 유성,수성 도장 마감 금지



■ 월토커 최종 마감

- ☞ 월토커와 재료 분리 필요
- ☞ 월토커 면보다 10mm이상 돌출

